

Bilde	Varesort	Sortering i mm	Bruksområde
	Stensand	0-2	Kabelmasse, kabelgrøfter
	Stensand	0-4	Tilslag til asfalt ¹
	Fin subbus	0-8	avrettingsmasse, strøgrus
	Subbus	0-16	Avrettingsmasse, gårds plass/vei
	Skogsbilveigrus	0-22	Primærsubbus til bruk på gårds plass/ vei
	Bærelag	0-32	Mellomting mellom subbus/ bærelag, fin til skogsbilveg
	Bærelag	0-63	Bærelag, forsterkning
	Singel	02-juni	Bærelag, forsterkning
	Singel	04-aug	Strøsingel, avretting f.eks. under belegningsstein
	Singel	08-nov	Tilslag til asfalt ¹ , Fin hagesingel, Strøsingel, Rundt plastrør/glassfibertank
	Singel	nov-16	Avretting, Fylle i ringmur før avretting/støp
	Grøftesingel	aug-16	Tilslag til asfalt ¹ , Hagesingel
	Pukk	16-22	Tilslag til asfalt ¹ , Grov hagesingel, Drenering, Hundegård
	Pukk	16-32	Drenering, Fylle i ringmur før avretting/støp
	Pukk	16-22	Drenering, avretting
	Pukk	16-32	Drenering, avretting



Ballastpukk

32-63

Jernbanepukk ²,
Grovpukk til veier/ tomter



Kult
Kult

22-120
Usortert

Grovkult, oppfylling,
Oppbygging av veier/ plasser
Sprenget stein rett fra røysa

Merknader, tips

Fester seg godt, godt egnet til hullede vei.

God bæreevne.

Kan benyttes til avretting før støping, da massen gir bedre bæreevne og drenerer bedre enn subbus.

TIPS ved bruk av singel på gårds plass/
vei;

Ikke legg et tykt lag med singel!
Sørg for at underlaget er avrettet (f.eks. med 0-8) før det has på et tynt lag med singel på toppen. Billigere løsning - og et mye bedre resultat!

Til sandfiltreringsgrøfter og infiltrasjonsanlegg kan det leveres vasket pukk 11-22 etter avtale.
Vanligvis ikke lagervare, ta kontakt!

